



# TXC-4G+ CONTROL REMOTO DUPLICADOR



El nuevo control Remoto **MOTIC TXC-4G+** copia los controles remotos de **MOTIC**, de 433 y los de 315 Mhz, ya sea lo TX-4G los de los motores tubulares, tanto de 4 botones como los de 1 a 15 canales, los J15 y además es capaz de copiar la mayoría de los controles remotos de otras marcas (**MOTIC** no lo certifica) de estas frecuencias con modalidad de Código Fijo, Code Learning y Rolling Code. Cada botón del TXC-4G+ es independiente del protocolo que se quiera copiar, por lo que podemos mezclar, en un mismo TXC-4G+, un botón para un TX-50, TX-J15, otro para un TX de Tubulares, para uno de los anteriores TX de Paralelos, etc.

## Procedimiento de Copia

La posición ideal para copiar es tanto el Control Remoto Original como el Copiador en una superficie plana a unos 5 cm de separación.

Apretar el botón 1, se encenderá el LED azul y luego sin soltarlo apriete 4 veces el botón 2 y el LED titilará en rojo lentamente, quite los dedos.

